

Patented One Step™

Multi-Bead & Multi-Bead Plus

Descrizione

I prodotti brevettati One Step™ Multi-Bead (MBA) e Multi-Bead Plus (MBA Plus) sono applicatori a batteria ideati appositamente per l'uso con gli adesivi Millennium One Step™. L'applicatore One Step™ MBA è un dispositivo a quattro alloggiamenti progettato per l'uso con le cartucce di Millennium One Step™ Foamable Adhesive. L'applicatore One Step™ MBA Plus è un dispositivo a tredici alloggiamenti progettato per l'uso con le cartucce di Millennium One Step™ Insulation e di Millennium Hurricane Force® Membrane Adhesive.

Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che la batteria sia completamente carica. Qualora non lo sia, caricarla fino a quando sul display apparirà lo stato di ricarica completata. Collegare il caricabatterie a una presa elettrica. Collegare la batteria al caricabatterie (per l'MBA: connettore nero-connettore nero e connettore rosso-connettore rosso; per l'MBA Plus: terminale grigio-terminale grigio). Assicurarsi che il pulsante 2/6/10 sia premuto per avviare la ricarica. Le spie luminose sul caricabatterie indicano lo stato di carica della batteria.
2. Inserire la batteria completamente carica nell'apposito vano e collegare i terminali.
3. Testare l'MBA premendo il pulsante di erogazione. Assicurarsi che tutti i pistoni siano funzionanti. Per attivare il ritorno, tirare con decisione il manico di ritorno. Per testare l'MBA Plus, ruotare l'interruttore "Dispense/Retract" (Eroga/Ritorna) sulla posizione di erogazione e premere il pulsante. Assicurarsi che tutti i pistoni siano funzionanti. Per attivare il ritorno, ruotare l'interruttore "Dispense/Retract" (Eroga/Ritorna) sulla posizione di ritorno: i pistoni rientreranno automaticamente.
4. Preparare le cartucce di adesivo Millennium One Step™ rimuovendo i tappi dalla testa di miscelazione filettata e avvitando l'ugello miscelatore One Step™ fornito in dotazione.
5. Caricare le cartucce e assicurarsi che siano tutte saldamente in posizione.
6. Posizionare l'applicatore nel punto in cui si desidera erogare l'adesivo e in cui si desidera installare l'isolamento o la membrana.
7. Avviare l'erogazione dell'adesivo premendo il pulsante dell'applicatore a una velocità che consenta la formazione di cordoli da 1/4"-1/2" (0,6-1,3 cm).
8. Una volta esaurite le cartucce, tirare il manico di ritorno fino al rientro completo dei pistoni. Sull'MBA Plus, ruotare l'interruttore "Dispense/Retract" (Eroga/Ritorna) sulla posizione di ritorno. Rimuovere le cartucce vuote.



Caratteristiche

L'MBA eroga 4 cordoli di adesivo contemporaneamente

L'MBA Plus ha una capacità di 13 cartucce

Alimentato a batteria

Richiede poca manutenzione

Il metodo più rapido per installare isolamenti di tipo rigido

Benefici

Per installare fino a 6 pannelli in meno di 2 minuti

Per applicare l'adesivo con una distanza massima fra i cordoli di 12"

Non richiede cavi né generatori

Elimina i ritardi sul lavoro dovuti a malfunzionamenti dell'attrezzatura

Riduce i costi di installazione

Contattare il servizio di assistenza tecnica di Royal per ulteriori informazioni.

Sicurezza

È necessario indossare indumenti protettivi, come occhiali di sicurezza e guanti protettivi, durante l'uso e la manutenzione degli applicatori MBA e MBA Plus.

Non usare mai sostanze acide o corrosive negli applicatori. Il design dei circuiti elettrici non è di tipo antideflagrante, pertanto gli applicatori non devono essere utilizzati in ambienti che richiedono tale caratteristica.

Non avviare mai gli applicatori MBA e MBA Plus quando la punta di una cartuccia di adesivo è ostruita, anche solo parzialmente, da adesivo secco, oggetti di qualsiasi tipo o parti del corpo.

Prima di utilizzare questo o qualsiasi altro tipo di prodotto, consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza (SDS) per le necessarie informazioni sulla salute e sulla sicurezza.

***Brevetti U.S. n. 7.056.556 e D501.855**

Spegnimento e pause prolungate

1. Se è necessario interrompere le operazioni di erogazione, rilasciare il pulsante e tirare leggermente all'indietro il manico di ritorno sull' MBA oppure ruotare l'interruttore "Dispense/Retract" (Eroga/Ritorna) sull'MBA Plus per alleggerire la pressione sulle cartucce.
2. Se l'erogazione è interrotta per diversi minuti, sarà necessario sostituire gli ugelli miscelatori statici con nuovi ugelli.
3. Se la batteria si scarica durante l'erogazione, sostituirla con la batteria di ricambio e ricaricare subito la batteria esaurita.
4. Al termine di ogni giornata di lavoro, ricaricare entrambe le batterie per poterle utilizzare il giorno seguente.

Istruzioni per la manutenzione

- Mantenere tutte le parti mobili libere da residui di adesivo o detriti.
 - Impedire l'accumulo di adesivo sui pistoni o sulle barre di raccordo.
 - Conservare sempre le cartucce su una superficie pulita. Eventuali detriti possono comprometterne il corretto funzionamento.
 - Mantenere le ruote libere da residui di adesivo per consentire un movimento sempre fluido. È possibile ricoprire le ruote con del nastro adesivo per rimuovere rapidamente eventuali accumuli di adesivo.
 - La batteria deve essere sempre ricaricata completamente prima dell'uso.
 - La batteria si carica più rapidamente qualora non sia completamente scarica. Una batteria parzialmente scarica si ricarica più rapidamente di una batteria completamente scarica.
 - La ricarica lenta a 2 ampere durante la notte consente di prolungare la vita utile della batteria, al contrario della ricarica rapida a 10 ampere. Le batterie hanno una garanzia di 90 giorni.
 - L'attuatore elettrico non può essere riparato dall'utente. Non tentare di aprire l'involucro dell'attuatore. L'apertura dell'involucro dell'attuatore inficerà la validità di qualsiasi garanzia.
 - **Usare sempre quattro cartucce nell'applicatore MBA. Una pressione non uniforme potrebbe danneggiarlo. Se è necessario erogare meno di quattro cordoli di adesivo, utilizzare il Millennium One Step™ Battery Powered Applicator.**
 - **Inserire sempre almeno quattro cartucce contenenti un'identica quantità di adesivo e distanziate uniformemente nell'applicatore One Step™ MBA Plus. In caso contrario, potrebbe crearsi una pressione non uniforme sulle barre di raccordo e l'applicatore potrebbe danneggiarsi. Se è necessario erogare meno di quattro cordoli di adesivo, utilizzare un applicatore singolo.**
 - Per l'applicatore MBA Plus, posizionare le cartucce adeguatamente preparate negli alloggiamenti in modo da ottenere la distanza desiderata fra i cordoli. Assicurarsi che ogni cartuccia sia posizionata saldamente con la parte scura (parte B) rivolta verso l'alto.
- Codice n. 0027-0615



Confezione

Gli applicatori brevettati One Step™ Multi-Bead e Multi-Bead Plus sono forniti con la seguente dotazione:

Nord America

Descrizione

Multi-Bead
Multi-Bead Plus

Codice

EQ-MBA
EQ-MBAP

Europa, CSI e Medio Oriente

Descrizione

Multi-Bead
Multi-Bead Plus

Codice

EQ-MBAEU
EQ-MBAPEU

2 batterie ricaricabili
1 caricabatterie

Accessori/ricambi disponibili

One Step™ Multi-Bead brevettato:

- Batteria sostitutiva da 7 AH
- Batteria sostitutiva da 12 AH
- Supporto per batteria sostitutiva da 12 AH
- Convertitore AC/DC
- Ruote anteriori di ricambio
- Ruote posteriori di ricambio
- Pulsante sostitutivo

One Step™ Multi-Bead Plus:

- Batteria sostitutiva da 40 AH
- Ruote anteriori di ricambio
- Ruote posteriori di ricambio
- Pulsante sostitutivo

***Brevetti U.S. n. 7.056.556 e D501.855**

GARANZIA: Royal Adhesives and Sealants garantisce che i suoi prodotti sono conformi alle specifiche Royal al momento della vendita e collaudati secondo gli standard Royal. Qualora un prodotto risultasse difettoso secondo tali standard, Royal, a sua scelta, rimborserà il prezzo di acquisto oppure sostituirà o riparerà il prodotto difettoso. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DI ROYAL ADHESIVES AND SEALANTS E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNA PARTICOLARE FINALITÀ. In nessun caso, Royal potrà essere ritenuta responsabile di danni speciali, accidentali, consequenziali o punitivi correlati a qualsiasi richiesta di risarcimento e dovuti a negligenza, inadempienze contrattuali, inosservanza della garanzia, responsabilità oggettiva o altro.